



Manual Valve

Compact size 2-way diaphragm valve
Size : 1/8"

FVM 500

How to order 주문 방법

FVM 500 □ □ - □ □ □ - □ - □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Body	② Actuator	③ Connection		④ Option	⑤ O-Ring
T : PFA F : PTFE	E : PP(표준) V : PVDF P : PVC	1 : 1/8"	N : NPT P : PT T : Tube Fitting F : Flare Z : Z Fitting	1 : indicator	V : FKM (VITON) E : EPDM F : ETP K : FFKM N : NBR
⑥ Plate Material		⑦ Base Plate Type		⑨ Diaphragm	
S : SUS304 ST : SUS304(Teflon Coating)		A : A Type Plate C : C Type Plate		P : PTFE T : TFM	

Specification 사양

Orifice size	Ø 2
Connection size	1/8"
OP. Temp	5 ~ 80°C (PVC : 40°C)
OP. Press(ordinary)	0 ~ 0.5 MPa
OP. Press(reverse)	0 ~ 0.5 MPa
Cycle	30cycle/min
오리피스 치수	Ø 2
커넥션 치수	1/8"
사용 온도	5 ~ 80°C (PVC : 40°C)
사용 압력(정)	0 ~ 0.5 MPa
사용 압력(역)	0 ~ 0.5 MPa
작동 횟수	30회/min

General 개요

This is compact diaphragm valve as 1/8" and this durable valve is tested up to 1million cycling times. Since wetted parts are constructed anticorrosive TEFLON, suitable for DI water or chemical process line.

이 valve는 1/8" tube size의 소형 Manual diaphragm valve 입니다. 우수한 내구성의 이 valve는 100만 cycle test를 거쳤습니다. 접액부는 우수한 내화학성의 TEFLON로 만들어져 DI water 및 chemical 공정에 적합한 제품입니다.

Features 특징

- Wetted pares can be supplied with PFA, PTFE or PVC
- PTFE diaphragm tested to more than a million cycles
- 1/8" size connection
- Sleeve insert tube, Flare, PT female connection
- Indicator for movement's confirmation, flow control function
- Particle free, none ion contamination
- Ultrasonic washing by DI water & vacuum packing
- PFA, PTFE, PVC 접액부 선택
- 100만 cycle test를 거친 PTFE diaphragm
- 큰 orifice 구조로 원활한 유체 유동과 적은 압력 손실
- 1/8" size connection
- Sleeve insert tube, Flare, PT female connection
- 동작 확인용 indicator, 유량 조절 기능
- Particle free, none ion contamination
- Degreasing, DI water로 초음파 세정 및 진공 포장

Applications 사용 분야

- Semiconductor and LCD wet equipment
- Using to control the little flow of coater or developer equipment
- Using to control the little floe of wet spin process equipment
- Chemical supply unit of little capacity
- Microbe, biochemistry and medical fields
- 반도체 및 LCD wet 장비
- Coater, Developer 장비의 소유량 제어용
- Wet spin process 장비의 소유량 제어용
- 소용량 chemical supply unit
- 미생물 생화학 의약 분야

Dimension 치수

설계 치수는 영업부에 문의 또는 승인도를 요청 바랍니다. 상기 치수는 변경될 수 있습니다.
For exact size of each item, Please contact Sales Dept. Above-mentioned dimensions are changeable.

